



KIES DE JUISTE VLOERAFWERKING

Het is belangrijk om voor een juiste vloerafwerking te kiezen. Uw woning heeft lage temperatuur vloerverwarming. Wanneer u een vloerafwerking neemt met een hoge isolatiewaarde, wordt uw woning niet goed warm.

- **GOEDE GELEIDENDE VLOERAFWERKING**

- PVC vloeren
- Linoleum
- Marmoleum
- Tegels
- Gietvloeren

- **SLECHT GELEIDENDE VLOERAFWERKING**

- Vloerbedekking
- Parketvloeren
- Laminaat (*Tenzij ipv een isolerende ondervloer een warmte door latende ondervloer geplaatst wordt.*)

Vraag bij uw vloerleverancier naar een vloerafwerking met een weerstandswaarde gelijk aan of kleiner dan $RT < 0.1 \text{ m}^2\text{K/W}$.



Extra informatie vloerafwerking

De vloer heeft een geluiddempende functie, daardoor mogen er geen verbindingen ontstaan met de ondervloer en wanden. Parket, laminaat, tegelvoeren e.d. dienen vrij van de wand te blijven. Plinten tegen de wand moeten daarom vrijgehouden worden van de vloerafwerking. Er mag geen tweede laag isolatie toe gepast worden, dit kan de geluiddempende functie verslechteren. Tevens moet er rekening gehouden worden met het stellen van keukens, kasten e.d., hierbij mag geen vaste verbinding tot stand komen tussen vloer en wand.

De vloeren zijn vervaardigd op Anhydriet basis, waardoor zij een speciale behandeling vragen. Daarom moet u als u de vloer gaat bedekken rekening houden dat alleen Anhydriet geschikte producten gebruikt kunnen worden.

Bij het gebruik van een harde vloerbedekking, dient het vochtpercentage in de vloer minder dan 1,0% te zijn. In de regel geldt dat een Anhydriet vloevloer bij een wind en waterdicht gebouw per week 1 cm droogt tot een dikte van 4 cm. Iedere centimeter boven de 4 cm duurt 2 ca. weken.

Wij adviseren om de aangebrachte kantstroken te laten zitten tot de vloerafwerking is aangebracht. De kantstroken maken het mogelijk om de vloerafwerking tegen deze kantstroken aan te zetten/ leggen waardoor de vloer akoestisch ontkoppelt blijft van de wanden.

Als u keramische tegels gaat verwerken op de vloer, moet de Anhydrietvloer worden verzegeld (voorstrijk) tegen intrekking van vocht uit cementpoederlijm. Het is ook mogelijk om met producten van Eurocol, Schönox, Omnicol of Unipro te werken waarmee u eventueel zonder schuren of voorstrijkmiddel, tegels kunt verlijmen. (altijd de toplaag vooraf controleren).

Bij het inschakelen van een applicatuur voor het verzorgen van de vloerafwerking is de acceptatie van de ondervloer altijd te doen door de applicatuur op advies van de betreffende lijmfabrikant.

Neem de bovengenoemde punten goed door met uw vloerlegger voordat u een keuze maakt.

Let op! In de dekvloer kunnen leidingen verwerkt zijn. Boren en spijkeren in de dekvloer kunnen schade (lekkages) veroorzaken aan leidingen en aan de geluidsisolatie.

